

音響設備・備品一覧

ホール固定設備

名称	設備内容	数量	備考
音響調整卓	16 IN OUT 4 PGM 2 SEND 12 LINE OUT	1 基	RUMSA WR-8918
電力増幅架	200W(4) 100W(6) 120W(1) 60W(2) プロセニアム サイド (上) サイド (下) はね返り ect… ステージフロント 運営系 モニター		RUMSA WP-9220 RUMSA WP-9220 RUMSA WP-9220 RUMSA WP-9110 RUMSA WP-9110 RUMSA WU-P43 RUMSA WP-9055
	グラフィックイコライザー プロセニアム 1ch サイド (上下) 2ch	1 式	RUMSA WZ-9321
	チャンネルディバイター (プロセニアム)	1 台	RUMSA WZ-9420
スピーカー設備	プロセニアム	1 基	RUMSA
	サイドスピーカー (上)	1 基	RUMSA WS-9050F
	サイドスピーカー (下)	1 基	RUMSA WS-9050F
	ステージフロント	4 台	RUMSA WS-9050F
	ミキサー室モニター	2 台	RUMSA SB-RX30
三点吊りマイク装置	コンデンサーマイク×2	1 式	RUMSA WM-8600
エアモニターマイク装置	エアモニターマイク×2	1 式	RUMSA WM-261
マイクコンセント	下手 ~ (上手) ~調整室 8 上手 ~ 調整室 8 舞台中央~ (上手) ~調整室 2 舞台上手~ (上手) ~調整室 2 舞台下手~ (上手) ~調整室 2 上手花道~ (上手) ~調整室 2 下手花道~ (上手) ~調整室 2 客席 ~ (上手) ~調整室 ⑧ 客席 ~ (上手) ~調整室 4 下手 ~ (上手) ~調整室 ⑧ 上手 ~ (上手) ~調整室 ⑧ 調光室 ~ (上手) ~調整室 2 映写室 ~ (上手) ~調整室 2 スノコ上~ (上手) ~調整室 4		※丸文字はマルチ 専用回路

名称	設備内容	数量	備考
スピーカーコンセント	舞台前 舞台上手 舞台下手	1 2 2	
テープレコーダー カセットデッキ レコードプレーヤー CDプレーヤー MDデッキ CD/MDデッキ ブルーレイディスク/DVDプレーヤー		1台 2台 1台 2台 1台 2台 1台	TEAC Technics RS-BX501 Technics SL-1200 II Technics SJ-MD150 Pnasonic Technics TASCAM MD-CD1MK3 LG BD550
プロジェクター		1台	EPSON EB-G5950
ワイヤレスマイク (800MHz)	受信機 (ダイバシティー、2ch) 送信機 (ハンド型マイク) (タイピン型マイク) アンテナ	2台 4台 4台 4台	Pnasonic Pnasonic WX-1100 Pnasonic WX-1200 Pnasonic

移動用器具

名称	設備内容	数量	備考
ダイナミックマイク	SHURE SM57-LC SHURE Beta58A BEHRINGER ULTRAVOICE XM1800S BEHRINGER ULTRAVOICE XM8500 その他	7本 4本 3本 1本 5本	
コンデンサーマイク	RUMSA (演台、MC用) その他	2本 3本	
マイクスタンド	ストレート型 ブーム型 ショートブーム型 卓上型	11本 6本 6本 3本	
カフボックス	TOMOCA TCC-60	1台	
ステージスピーカー	RUMSA EV SX300	2台 2台	
デジタルミキサー	YAMAHA O1V96VCM BEHRINGER DDX3216	1台 1台	
アナログミキサー	YAMAHA MG206C	1台	
パワーアンプ	パナソニック WD-9110 BEHRINGER EUROPOWER EP2500 AMCRON XLS1500	1台 2台 1台	
PAスピーカー	BEHRINGER R1800 BEHRINGER EUROLIVE B1520 CLASSIC PRO CP15N	4台 2台 2台	1台故障中
フロアモニター	BEHRINGER EUROLIVE F1520	5台	

その他

名称	設備内容	数量	備考
マルチコネクターボックス	8ch	2台	
マルチケーブル	8ch 10m 8ch 20m	2本 1本	
セパレートケーブル	8ch	2本	